



麒麟

RGK-A31

RGB幻光靜音電競鍵盤

使用說明

產品規格

介面：USB

尺寸：長443*寬134*高32.5mm

淨重：530 ± 10公克

觸發形式：PET導電銀膜&矽膠帽 (一千萬次按壓以上)

按鍵數：104鍵+音量滾輪

線材：150 ± 5cm PVC外層

額定電壓：5V

額定輸入電流：<150mA

系統與硬體需求

- 一. 您需要一部擁有USB連接孔的個人電腦。
- 二. 支援作業系統為Windows XP或以上版本。
- 三. 本產品一經連接即可使用，無須安裝額外程式。

19鍵防鬼鍵



經常使用鍵位無衝突功能，鍵位如下：

Q、A、Z、W、S、X、E、D、C、B、Space

↑、↓、←、→、Tab、Alt_L、Ctrl_L、Shift_L

產品簡介

1. 多媒體快捷鍵區域
2. 功能指示燈
3. 音量滾輪
4. USB-C 插槽
5. 雙階腳架
6. 止滑墊



FN 功能鍵 按鍵說明

FN + ↑ ↓ or PgUp PgDn：八階燈光亮度調整

FN + ←→：六階燈效速度調整

FN + Scl：切換燈效模式 (十二種燈效)

FN + Ins：切換燈光顏色 (共七色)

FN + PrScr：關閉燈光

FN + 1：切換為 [呼吸燈效]

FN + 2：切換為 [常亮燈效]

FN + 3：切換為 [按鍵反應燈效]

FN + 4：切換為 [霓虹燈效]

FN + 5：切換為 [溢彩燈效]

FN + 6：切換為 [彗星燈效]

FN + 7：切換為 [流水燈效]

FN + 8：切換為 [單色波濤]

FN + 9：切換成 [分區背光燈效]

於此模式按住FN點擊兩下9進入設定。

Fn+↑↓修改顏色 & Fn+←→切換分區。

FN + 0：關閉燈效。

FN + F1：多媒體

FN + F2：音量減低

FN + F3：音量增加

FN + F4：靜音

FN + F5：播放停止

FN + F6：上一首

FN + F7：播放/暫停

FN + F8：下一首

FN + F9：開啟郵件

FN + F10：網站/首頁

FN + F11：鎖定

FN + F12：計算機

FN + W：W S A D 跟 ↑ ↓ ← → 按鍵位置互換

FN + WIN-Lock：鎖定 / 解鎖視窗與APP

CHAOS

SEAMLESS EXPERIENCE

設備名稱：麒麟 RGB幻光靜音電競鍵盤
Equipment name: bá shé iridescent rounded keycap silent gaming keyboard

型號(型式)：CA-RGK-A31
Type designation (Type)：CA-RGK-A31

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
積體電路	○	○	○	○	○	○
連接線	○	○	○	○	○	○

備考1: "超出0.1 wt %"及"超出0.01 wt %"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2: "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3: "-"係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

委製商：玩物上智股份有限公司
地址：基隆市暖暖區源遠路76-1號
網址：www.chaos-gamer.com
電話：02-2458-6699
郵件：support@chaos-gamer.com
原產地：中國 保固期限：一年